

KÄYTTÖOHJE

MYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Jos ostit **SRC-System™ DUOn**, myyntipakkauksesi sisältää kaksi tehtaalla pariiksi liitettyä **SRC-System™** -laitetta ja kaksi kappaletta jokaista alla olevaa tuotetta.

SRC-System™

- 1 Mikro-USB
- 2 Äänenvoimakkuuden lisäys
- 3 Schubert-painike
- 4 Äänenvoimakkuuden vähennys
- 5 LED

Verkkolaturi

USB-kaapeli

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. AKUN LATAAMINEN
3. PÄIVITYKSET JA ASETUKSET
4. KÄYTTÖÖNOTTO
 - 4.1 ASENNUS
 - 4.2 YLEISET TOIMINNOT
 - 4.3 MERKKIVALOT
 - 4.4 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS
 - 4.5 ÄÄNIOHJAUSASETUKSET (VOX)
5. PUHEYHTEYS
 - 5.1 PUHEYHTEYS-YHTEENSOPIVUUS
 - 5.2 PUHEYHTEYSKANAVAN PARILIITOS
 - 5.3 PUHEYHTEYDEN AVAAMINEN
 - 5.4 PUHEYHTEYDEN VASTAANOTTO
 - 5.5 VARATTU-ÄÄNI
 - 5.6 CLICK-TO-LINK® -PUHEYHTEYS (CTL)
6. MATKAPUHELIMEN, GPS-LAITTEEN TAI MP3-SOITTIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI JA KÄYTTÖ
 - 6.1 BLUETOOTH-KANAVIEN 1 JA 2 PARILIITOS
 - 6.2 PARILIITOKSEN POISTO
 - 6.3 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
 - 6.4 MUSIIKIN KUUNTELU A2DP:n KAUTTA
7. VIANETSINTÄ
8. TUKI
9. HUOMAUTUKSIA

1. JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit **SRC-System™ Bluetooth®**-viestintä- ja viihdejärjestelmän moottoripyöräilykypäriin. Tämä käyttöohje auttaa **SRC-Systemin™** käyttöönotossa, asetuksissa ja käytössä.

PUHEYHTEYSTOIMINNOT (TÄYSDUPLEX)

- Moottoripyörien välinen puheyhteys jopa 500 m:n kantamalla
- Kuljettaja-matkustaja-puheyhteys
- Click-to-Link® -puheyhteys: Spontaaniin yhteydenottoon muiden lähellä olevien motoristien kanssa, joilla on CTL-varustetut laitteet

MONILAITELIITETTÄVYYS

- 2 Bluetooth-yhteyttä matkapuhelimille / MP3-soittimille / navigointilaitteille
- Muut motoristit puheyhteydellä

VIIHDETOIMINNOT

- Langaton musiikin suoratoisto Bluetooth Stereo A2DP- ja AVRCP-profiileja tukevista laitteista

CARDO COMMUNITY® JA CARDO SMARTSET -SOVELLUS*

- Räätelöi asetuksesi tietokoneella tai älypuhelimella
- Lataa ohjelmistopäivitykset, -parannukset ja uudet ominaisuudet

EDISTYNYT TEKNOLOGIA

- AGC-teknologia (Automatic Gain Control), mahdollistaen automaattisen äänenvoimakkuuden säädön ulkoisen melun ja ajonopeuden mukaan. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käsin. AGC:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- VOX-teknologia tarjoaa tärkeimpien toimintojen turvallisen kädet vapaana-ohjauksen. VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- PLC-ohjelmisto (Packet Loss Concealment) äänentoiston virheiden tosiaikaiseen korjaamiseen vaikeissa olosuhteissa.
- Puhutut tilatiedotteet, joten tiedät aina kehen tai mihin laitteeseen olet yhteydessä
- Tilakohtainen äänenvoimakkuus: Äänenvoimakkuus säädetään ja tallennetaan jokaiselle audiotoinnolle erikseen.

Toivotamme sinulle upeaa **SRC-System™**-kokemusta!

Tämä on käyttöohjeen versio 1.0. Huomaa, että käyttöohjetta päivitetään aika ajoin Schuberthin web-sivustolla sisältämään uuden **SRC-System™**:in uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.

2. AKUN LATAAMINEN

Lataa kuulokkeen akkua vähintään kolmen tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Verkkolaturilla lataaminen on nopeampaa kuin tietokoneen USB-liitimestä.

- PUNAINEN LED PALAA – Lataa
- PUNAINEN LED EI PALA – Lataus valmis

Android-sovelluksen käyttäjillä on akun varaustilan näyttö sovelluksen oikeassa alakulmassa.

iOS-sovelluksen käyttäjillä on Bluetooth-kuulokkeen varaustilan kuvake Apple-laitteen akun kuvakkeen vieressä.

TÄRKEÄÄ:

SRC-System™ on vesi- ja pölytiivis. Käytössä on kuitenkin pidettävä latausliittimen silikonikansi tiukasti paikallaan, jotta kosteus ei pääse laitteeseen.

3. PÄIVITYKSET JA ASETUKSET

Saat parhaan hyödyn **SRC-System™ PRO**:sta säätämällä asetukset omien tarpeittesi mukaisiksi.

Ohjelmistopäivitykset ovat saatavana [Cardo Community](#)n kautta PC/Mac-tietokoneille. Asetuksia voidaan muuttaa joko Cardo Communityn tai yhteensopivaan älypuhelimeen asennetun Cardo SmartSet -sovelluksen kautta.

Saadaksesi täydet Schuberthin palvelut ja uusimmat uutiset rekisteröi **SRC-System™**:isi osoitteessa www.schuberth.com/register/en

Lataa uusin laiteohjelmistopäivitys		
Aseta pikavalintanumero		
Vaihda A2DP audion / puheyhteyden prioriteetti		
Puhutut tilatiedotteet		
Muuta AGC:n herkkyystasoa kaiuttimille		
Muuta VOX:n herkkyystasoa mikrofonille		
Click-to-Link (salli/estä)		

CARDO COMMUNITY® -NETTIPORTAALI

Käy osoitteessa <http://community.cardosystems.com>

*Minimivaatimus:

Windows® XP tai uudempi / Mac OS X® 10.6 tai uudempi

Mac ja Mac OS ovat Apple Inc.:in USA:ssa ja muualla rekisteröimiä tavaramerkkejä

CARDO SMARTSET -SOVELLUS

Sovelluksella voit myös:

- Säättää kunkin äänilähteen äänenvoimakkuutta
- Hallita musiikkiasi
- Soittaa matka- ja kypäräpuheluita
- Etsiä ja vaihtaa radioasemia
- Lisätä / poistaa puheyhteyspareja

4. KÄYTTÖÖNOTTO

4.1 ASENNUS

4.2 YLEISET TOIMINNOT

Virta päälle	Paina  2 sekunnin ajan 3 SINISTÄ välähdystä + nouseva ääni
Virta pois	Valmiustilassa paina  2 sekunnin ajan 3 PUNAISTA välähdystä + nouseva ääni
Äänenvoimakkuus	Säädä käytössä olevan äänilähteen äänenvoimakkuus painamalla + tai -
Mykistys / Palautus	Paina + ja - yhtä aikaa
Ääniohjaus päälle/pois (vain puheyhteys)	Valmiustilassa paina + ja - yhtä aikaa 2 sekunnin ajan
PÄÄLLÄ:	Sininen vilkkuu 2 sekuntia
POIS:	Punainen vilkkuu 2 sekuntia

4.3 MERKKIVALOT

Ei mitään	SRC-System™ pois päältä
1 SININEN välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila Ei aktiivisia äänilähteitä
2 SINISTÄ välähdystä 3 sekunnin välein	Aktiivinen – Puhelu / musiikki tai muu äänilähde päällä
1 PUNAINEN välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila – Akun varaustila matala
2 PUNAISTA välähdystä 3 sekunnin välein	Aktiivinen – Akun varaustila matala
PUNAINEN palaa	Lataa

4.4 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos kaksi liitettyä äänilähdettä yrittää toistaa ääntä yhtä aikaa, **SRC-System™** valitsee automaattisesti toistolähteen liitettyjen laitteiden tärkeysjärjestyksen perusteella.

Tärkeämpi

Vähemmän tärkeä

1. Matkapuhelin tai navigaattori*
 2. Puheyhteys / Click-to-Link®
 3. AzDP-audio (Stereo Bluetooth)
- *GPS-opasteet älypuhelimien GPS-sovelluksesta vastaavat AzDP-äänentoistoa

Esimerkiksi:

- Tuleva **matkapuhelu** keskeyttää **puheyhteyden**
- Tuleva **puheyhteys** keskeyttää kuunneltavan **AzDP-musiikin**
- Puheyhteyden ja Click-to-Link -puheyhteyden tärkeys on sama. Siten Click-to-Link -pyyntö ei keskeytä avoimena olevaa puheyhteyttä ja päinvastoin.

AzDP-audion järjestys voidaan asettaa puheyhteyttä ylemmäs – katso kohta 3.

4.5 ÄÄNIOHJAUSASETUKSET (VOX)

SRC-System™ sisältää eräiden tärkeimpien toimintojen turvallisen, kädet vapauttavan ääniohjausteknologian.

VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan. Kypäräpuheluiden ääniohjaus voidaan myös poistaa käytöstä.

Voit valita herkkyydeksi 'Korkea', 'Normaali' (oletus) ja 'Matala'.

Jos keskustelun avaaminen ääniohjauksella tuottaa vaikeuksia, vaihda asetukseksi 'Korkea'.

Jos ääniohjaus avaa puheyhteyden tahattomasti, vaihda asetukseksi 'Matala'.

5. Puheyhteys

SRC-System™ mahdollistaa puheyhteyden kahden kuljettajan tai kuljettajan ja matkustajan välille jopa 500 m etäisyydellä. Käyttääksesi puheyhteyttä keskusteluun liitä ensin **SRC-System™** pariaksi toisen laitteen kanssa. Pariliitos tehdään vain kerran. Kerran pariiksi liitetyt laitteet tunnistavat toisensa aina kantama-alueella ollessaan.

5.1 PUHEYHTEYS-YHTEENSOPIVUUS

SRC-Systemi™ on yhteensopiva kaikkien *Schuberth SRC-Systemien™* kanssa.

Lisäksi se on yhteensopiva scala rider-laitteiden kanssa. Puheyhteyden kantama muihin malleihin rajoittuu laitteen, jolla on lyhyempi kantama, yhteysetäisyyteen.

Yksityiskohtaiset tiedot yhteensopivista scala rider-malleista sekä ohjeet **SRC-Systemin™** käyttöön ja priliitoksiin muiden mallien kanssa osoitteessa www.cardosystems.com/SRC.

5.2 PUHEYHTEYSKANAVAN PARILIITOS

Kanavan liittäminen pariaksi korvaa aiemmin samalle kanavalle pariiksi liitetyn laitteen uudella.

Jos olet ostanut **SRC-System™ DUO**n, pakkauksessa on kaksi tehtaalla pariiksi liitettyä laitetta.

Jos sinun on liitettävä ne pariiksi uudelleen TAI jos haluat liittää pariiksi muun laitteen, toimi seuraavasti:

1. Aseta molemmat laitteet valmiustilaan.
2. **SRC-Systemissä™** paina  5 sekunnin ajan. LED alkaa vilkkua PUNAISENA ja laite on puheyhteyden pariliitostilassa.
3. Aseta toinen laite puheyhteyden pariliitostilaan sen käyttöohjeen mukaan. Laitteet ovat nyt puheyhteyden pariliitostilassa.
4. Muutaman sekunnin kuluttua **SRC-Systemissä™** palaa PUNAINEN valo 2 sekuntia, osoittaen sen olevan liitetty pariiksi ja valmis käyttöön.

Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laitteet palautuvat valmiustilaan. Toista menettely kohdasta 2.

5.3 PUHEYHTEYDEN AVAAMINEN

Puheyhteyden avaaminen	Valmiustilassa paina kaksi kertaa  tai sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofonin aktivoidaksesi VOX:in Musiikin toiston aikana paina ja + yhtä aikaa.
Kypäräpuhelun päättäminen	Paina 

Avaa puheyhteys ääniohjauksella (kohta 4.5).

Ääniohjauksen ja melunvaimennuksen toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu. Toiminnan parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofonin sulkemalla visiiri.

5.4 PUHEYHTEYDEN VASTAANOTTO

- Kun pariiksi liitetty laite yrittää avata kypäräpuhelun sinulle, yhteys avautuu lähes välittömästi.
- CTL-yhteyksipyyntöön vastaaminen: katso taulukko kohdassa 5.6

5.5 VARATTU-ÄÄNI

Varattu-ääni kuuluu yritettäessä avata puheyhteys toiseen laitteeseen, joka on varattuna puhelimelle tai kypäräpuhelin-yhteydelle.

5.6 CLICK-TO-LINK® -PUHEYHTEYS (CTL)

Click-to-Link® on **SRC-Systemi**™ spontaani "sosiaalinen" piirre.

Käytä Click-to-Linkiä puheyhteyden luomiseen muiden lähellä olevien kuljettajien kanssa ilman pariliitosta.

Click-to-Link voidaan kytkeä pois laitteestasi ja estää siten Click-to-Link -yhteydenotot.

Lähetä CTL-puheyhteysspyyntö (haku kestää jopa 10 sekuntia)	Valmiustilassa paina  ja + yhtä aikaa
Päätä CTL-yhteys / peruuta CTL-yhteysspyyntö	Paina 
Vastaa CTL-yhteysspyyntöön	Kuullessasi CTL-soittoäänen: Paina  tai vastaa ääniohjauksella sanomalla äänekkäästi jotakin
Hylkää CTL-yhteysspyyntö	Ole hiljaa, kunnes CTL-soittoääni päättyy tai paina  2 sekunnin ajan
Kytke "CTL" päälle/pois (Oletus: PÄÄLLÄ)	Sovelluksen tai Cardo Communityn kautta

Jos lähellä on muita motoristeja, seuraava CTL-yhteysspyyntö saattaa kytkeytyä satunnaisesti kehen tahansa heistä.

6. MATKAPUHELIMEN, GPS:N TAI MP3-SOITTIMEN PARILIITOS JA KÄYTTÖ

Yhdistääksesi **SRC-Systemi**™ Bluetooth -laitteeseen ne on ensin liitettävä pariksi. Kerran pariksi liitettynä ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella (10 m).

SRC-Systemi™ on kaksi Bluetooth-kanavaa liitettäväksi matkapuhelimeen, GPS-laitteeseen ja musiikkisoittimeen A2DP:llä.

6.1 BLUETOOTH-KANAVIEN 1 JA 2 PARILIITOS

1. Kytke puhelimesi/GPS-laitteesi/MP3-soittimesi Bluetooth päälle.
2. Aseta **SRC-Systemi**™ valmiustilaan (yksi SININEN välähdys 3 sekunnin välein).
3. Bluetooth-kanavan 1 liittäminen – paina + vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes PUNAINEN ja SININEN LED alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
Bluetooth-kanavan 2 liittäminen – paina - vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes PUNAINEN ja SININEN LED alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.

GPS:n liittämiseksi pariksi LEDien alkaessa vilkkua nopeasti vuorotellen paina +.

4. Aseta puhelin/GPS/MP3-soitin etsimään Bluetooth -laitteita laitteen käyttöohjeen mukaan.
5. Muutaman sekunnin kuluttua laite näyttää "**SRC-Systemi**". Valitse se.
6. Pyydetessä anna PIN-koodina tai salasananä 0000 (4 nollaa).
7. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja **SRC-Systemi**™ SININEN merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
8. Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.

TÄRKEÄÄ!

- Jos olet liittänyt 2 eri matkapuhelinta pariiksi suoraan **SRC-Systemiin™**, toinen niistä on asetettava oletukseksi puheluiden soittamiseen.
- Paina puhelun aikana + 5 sekunnin ajan
- Jos GPS-laitteesi tukee sitä, voit liittää toisen puhelimen pariiksi suoraan GPS:n kanssa ja sitten liittää GPS-laitteen pariiksi **SRC-Systemiin™**, ja liittää siten molemmat matkapuhelimesi sekä GPS-laitteen **SRC-Systemiin™**.

HUOMAUTUKSIA:

- Kaikki Bluetooth -matkapuhelimet eivät toista Bluetooth-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.
- Kaikki Bluetooth-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Bluetooth-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorisi käyttöohjeessa.
- Pariiksi liittämisen jälkeen sinun on ehkä painettava kytkeytyäksesi **SRC-Systemiin™**.

6.2 PARILIITOKSEN POISTO

Tämä menettely poistaa kaikki pariiksi liitetyt laitteet.

1. Paina valmiustilassa + 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu PUNAISENA/SINISENÄ.
2. Paina 2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa VIOLETTINA.

6.3 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Puheluun vastaaminen	Paina  tai vastaa ääniohjauksella sanomalla äänekkäästi jotakin
Puhelun hylkääminen	Ole hiljaa 15 sekunnin ajan, tai paina  2 sekunnin ajan
Puhelun päättäminen	Paina 
Äänivalinta* (jos matkapuhelin tukee)	Valmiustilassa paina + 2 sekunnin ajan ja noudata puhelimen ohjetta
Uudelleenvalinta*	Valmiustilassa paina - 2 sekunnin ajan
Pikavalinta**	Paina  kolme kertaa
Aseta oletuspuhelin***	Paina puhelun aikana + 5 sekunnin ajan

*Toiminto ei ole käytettävissä matkapuhelun aikana.

** Pikavalinnan käyttämiseksi tallenna puhelinnumero ensin Cardo Communityn tai SmartSet-sovelluksen avulla.

***Jos olet liittänyt 2 eri matkapuhelinta pariiksi suoraan **SRC-Systemiin™**, toinen niistä on asetettava oletukseksi puheluiden soittamiseen.

6.4 MUSIIKIN KUUNTELU A2DP:n KAUTTA

Toimii vain AVRCP-yhteensopivissa Bluetooth -äänilähteissä

Toisto	Valmiustilassa paina 
Tauko/Pysäytys	Paina  2 sekunnin ajan
Seuraava kappale	Toiston aikana paina 
Edellinen kappale*	Toiston aikana paina kaksi kertaa 
A2DP-selaus	Toiston aikana paina + tai - 5 sekunnin ajan selataksesi musiikkikappaleitasi.

*Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava.

VAIHTO KAHDEN A2DP-ÄÄNILÄHTEEN VÄLILLÄ

1. Pysäytä musiikin toisto nykyisestä laitteesta.
2. Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.

7. VIANETSINTÄ

Uudelleenkäynnistys	Jos SRC-System™ lakkaa reagoimasta, nollaa se kytkemällä virta pois ja uudelleen päälle (paina  2 sekunnin ajan).
Pariliitoksen poisto (Poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet)	1. Paina valmiustilassa + 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu PUNAISENA/SINISENÄ. 2. Paina  2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa VIOLETTINA.

8. TUKI

Lisätietoja:

 www.schuberth.com

 service@schuberth.com

 Kansainvälinen: +49 391-8106-555

Ohjelmistopäivitykset ovat saatavana Cardo Communityn kautta (community.cardosystems.com) PC/Mac-tietokoneille.

Saadaksesi täydet Schuberthin palvelut ja uusimmat uutiset rekisteröi **SRC-Systemisi™** osoitteessa www.schuberth.com/register/en

9. HUOMAUTUKSIA

Tärkeitä huomautuksia:

Ajoneuvolla ajaminen vaatii täydellisen ja jakamattoman huomiosi. Sinun on varmistettava, että olet ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin varotoimiin voidaksesi riittävästi huomioida liikennetilanteen ja sääolosuhteet, mukaanlukien tien kunto, kaikkina aikoina, myös kun käytät laitetta. Ennen puhelun soittamista tai vastaamista pysäytä tien sivuun turvalliseen paikkaan. Kaikki julkaisut, mainokset, ilmoitukset tai muu vastaava viestintä, joka antaa ymmärtää, että voit käyttää laitetta liikkuessasi, viittaavat lähinnä sen teknisiin mahdollisuuksiin eikä niitä pidä ymmärtää rohkaisuna sellaisiin toimintoihin.

Sinun on selvitettävä, voiko laitteen käyttö rikkoa jotakin käyttöpaikan lakeja tai määräyksiä, ja noudatettava asianmukaisia sääntöjä. Tässä suhteessa kaikki laitteen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Perusedellytyksenä turvalliselle käytölle sinulla on oltava fyysinen kyky laitteen käyttöön ja eikä sairauksia tai rajoitteita, jotka voisivat rajoittaa laitteen käyttöä ja liikkumista tiellä turvallisesti. Lisäksi sinulla on oltava kyseisen ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ajokortti.

Alkoholien ja muiden päihdeaineiden, jotka voivat vaikuttaa vireystilaasi, käyttö ennen laitteen käyttöä tai sen aikana on kielletty.

Käyttölämpötila: SRC-System™ on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -20° ... 55° C.

Verkkolaitteet: Ladattaessa verkkovirrasta käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia tai muuta sertifioitua laturia, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Tulojännite: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A max.

Anto: 5 V DC, 1 A max.

Federal Communications Commission (FCC) ilmoitus

Lausunto 15.21

Sinua varoitetaan, että ilman vastaavuudesta vastuussa olevan tahon nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

15.105(b)

Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu vastaavan Luokan B digitaalisen laitteen vaatimuksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä vaatimukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinkiinteistössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa radioviestintää haittaavia häiriöitä. Tämä ei kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää neuvotaan yrittämään häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen.
- Välimatkan lisääminen laitteen ja vastaanottimen välille.
- Laitteen kytkeminen eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Käänny myyjän tai kokeneen radio-/TV-mekaanikon puoleen.

FCC RF-säteilyaltistuksen ilmoitus:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyrajat säätelemättömälle ympäristölle. Loppukäyttäjien on noudatettava käyttöohjeita radiotaajuiselle säteilylle altistumisen ehtojen täyttämiseksi. Tämän lähettimen käyttämä antenni ei saa lähettää yhtä aikaa minkään muun lähettimen tai antennin kanssa, paitsi FCC:n monilähetintuotteiden ehtojen mukaisesti.

Industry Canada (IC)

Tämä laite täyttää Industry Canadan luvatta hyväksyttyjen laitteiden RSS-standardin(t). Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

IC RF-säteilyaltistuksen ilmoitus:

Tämä laite täyttää RSS-102-vapautuksen vaatimukset tavanomaisesta RF-altistuksen arvioinnista käytölle valvomattomassa ympäristössä.

CE-lausunto

SRC-System™-kuuloke ("Tuote") täyttää seuraavat Euroopan Unionin Neuvoston direktiivin 1999/5/EC (Radio- ja telepätelaitedirektiivin) keskeiset vaatimukset: Artiklat 3.1a, 3.1.b ja 3.2. Tuote on valmistettu edellä mainitun direktiivin Liitteen II vaatimusten mukaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)

SRC-System™-kuuloke on yhteensopiva ja noudattaa Bluetooth® -spesifikaatiota 3.0 ja on läpäissyt kaikki Bluetooth® -spesifikaatiossa määritellyt yhteentoimivuustestit. Yhteentoimivuutta laitteen ja muiden Bluetooth®-varustettujen laitteiden välillä ei kuitenkaan taata.

VASTUULAUSEKE

(ei koske Euroopan Unionin maita)

KÄYTTÄMÄLLÄ **SRC-SYSTEMIÄ™** LUOVUT MERKITTÄVISTÄ LAILLISISTA OIKEUKSISTASI, MUKAANLUKIE OIKEUSTOIMET.

LUE HUOLELLISESTI SEURAAVAT OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. ELLET HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, PALAUTA TUOTE VÄLITTÖMÄSTI TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN. KÄYTTÄMÄLLÄ KUULOKETTA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT JA LUOVUT OIKEUDESTASI OIKEUSTOIMIIN.

Viestintälaitteen käyttö moottoripyörällä, skootterilla, mopedilla, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä tai millä muulla tahansa ajoneuvolla tai laitteella maalla, vedessä tai ilmassa ("Ajoneuvolla") ajettaessa vaatii täydellisen ja jakamattoman huomiosi. Schuberth GmbH ja Cardo Systems, Inc., mukaanlukien niiden toimihenkilöt, johtajat, sivuliikkeet, emoyhtiö, edustajat, agentit, urakoitsijat, rahoittajat, työntekijät, alihankkijat ja jälleenmyyjät (joiden yhteinen nimitys on "Yhtiö") kehottavat painokkaasti noudattamaan kaikki tarpeellisia varotoimenpiteitä ja valppautta liikenteen sekä sää- ja tieolosuhteiden suhteen, jos päätät käyttää SRC System-kuuloketta, mukaanlukien kaikki johdannaismallit kaupallisesta nimestä tai merkistä riippumatta ("Laitte"), ja pysäyttämään ajoneuvosi turvalliseen paikkaan ennen puhelun soittamista tai vastaamista. Kaikki julkaisut, mainokset, ilmoitukset ja vastaavat, joissa viitataan Laitteen käyttöön Ajoneuvolla ajettaessa, on tarkoitettu yksinomaan sen teknisten mahdollisuuksien esittelyyn ja niitä ei pidä tulkita väärin käyttäjien rohkaisemiseksi Laitteen käyttöön aktiivisesti liikenteeseen osallistuessaan. Ostamalla tämän Tuotteen ja jättämällä sen palauttamatta täysimääräistä hyvitystä vastaan (katso alla), vapautat lopullisesti Yhtiön kaikesta henkilövammoja, vahinkoja tai kuolemaa sekä omaisuusvahinkoja, Ajoneuvoja, mukaanlukien omasi, tai mitä tahansa sinulle tai kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta koskevasta vastuusta, menetyksistä, vaatimuksista ja kustannuksista (mukaanlukien asianajopalkkiot), jotka voivat aiheutua Laitteen käytöstä missä tahansa olosuhteissa tai tilanteissa ja riippumatta hallintoalueesta. Yhtiö ei vastaa mistään fyysisistä vahingoista, riippumatta niiden syistä tai olosuhteista, mukaanlukien Laitteen virheellinen toiminta, ja kaikki sen käyttöön liittyvät vaarat ovat yksinomaan Laitteen käyttäjän vastuulla, riippumatta siitä, onko Laitteen käyttäjä alkuperäinen ostaja vai jokin kolmas osapuoli.

Yhtiö täten ilmoittaa, että tämän Laitteen käyttö saattaa rikkoa paikallisia tai kansallisia lakeja tai säädöksiä, ja että kaikki Laitteen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla.

1. Sinä, perillisesi, lailliset edustajasi, seuraajasi tai edunsaajasi täten vapaaehtoisesti ja ikuisesti vapautatte Yhtiön kaikesta vastuusta ja pidättäydytte toimenpiteistä kuten kaikista oikeudenkäynneistä, saamisista, veloista ja vaatimuksista Yhtiötä vastaan Laitteen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuneista ahdistuksesta, kivusta, kärsimyksistä, epämukavuudesta, menetyksistä, vammoista, kuolemasta tai vahingoista henkilöille tai omaisuudelle, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE AIEHUTUNEET HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUTEN, ja jotka voivat esiintyä tulevaisuudessa sanotusta käytöstä johtuen, lain sallimassa laajuudessa.

2. Ymmärrät täysin ja hyväksyt Laitteen käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit, mukaanlukien muiden huolimattomuuden tai laiminlyöntien aiheuttamat vaarat.

3. Vahvistat, että olet fyysisesti kykenevä käyttämään Laitetta ja että sinulla ei ole sairauksia tai tarpeita, jotka voivat estää Laitteen turvallisen käytön. Vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias ja että sinulle on ilmoitettu Laitteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Vahvistat edelleen, että et käytä alkoholia, joka voi vaikuttaa viireystilaasi, tai muuta mielialaan vaikuttavaa ainetta, etkä kuljeta, käytä tai nauti näitä aineita ennen Laitteen käyttöä tai sen aikana.

4. Ilmoitat saaneesi varoituksemme ja ymmärrät, että:

(a) Laitteen käyttöön liikenteessä liittyy riskejä ja vaaroja, mukaanlukien, rajoituksetta, vammat tai sairaudet, venähdykset, murtumat, osittainen ja/tai täydellinen halvaantuminen, kuolema tai muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen;

(b) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua Laitteen valmistajan, sen edustajien tai suunnitteluun tai tuotantoon osallistuneiden kolmansien osapuolien huolimattomuudesta;

(c) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua ennakoitavista tai ennakoimattomista syistä. Hyväksyt täten kaikki riskit ja vaarat ja kaiken vastuun kaikista menetyksistä ja/tai vahingoista, riippumatta siitä, aiheutuvatko ne kokonaan tai osittain muiden huolimattomuudesta tai toimista, Yhtiö mukaanlukien.

5. Vahvistat, että olet lukenut tämän vastuuvapautuksen ja ymmärrät täysin sen ehdot ja että luovut merkittävistä oikeuksistasi, kun et palauta Laitetta

täyttää hyvitystä vastaan (katso hyvitysmahdollisuus alla).

Takuun vastuuvapautuslauseke

YHTIÖ KIISTÄÄ KAIKKI OHEISEN LAITTEEN JULKAISTUT JA OLETETUT TAKUUT, MUKAANLUKIEEN, RAJOITUKSETTA KAIKKI MYYTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. LAITE LISÄVARUSTEINEEN TOIMITETAAN SELLAISENA KUIN SE ON ILMAN MINKÄÄNLAISTA MUUTA TAKUUTA KUIN OHEISESSA KÄYTTÖOHJEESSA MAINITUT.

Vastuun rajoitus

YHTIÖ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, RANGAISTUS-, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, TAI MISTÄÄN LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAANLUKIEEN HUOLIMATTOMUUS), TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN OLENNAISIA OSIA, JA ETTÄ LAITETTA EI TOIMITETTAISI SINULLE ILMAN NÄITÄ RAJOITUKSIA. VASTUUN RAJOITUKSIA SAATTAVAT KOSKEA JOTKIN SÄÄDÖKSET.

PALAUTUS TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN

ELLET HYVÄKSY EDELLÄ OLEVIA EHTOJA, VOIT PALAUTTAA TÄMÄN LAITTEEN YHTIÖLLE TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN VIIMEISTÄÄN 7 TYÖPÄIVÄN KULUESSA LAITTEEN OSTOPÄIVÄSTÄ (edellytyksenä on tosiste ostosta) PAKKAUKSEN OLLESSA VIRHEETÖN. PALAUTETTAESSA VIITTAAT TÄHÄN EHTOON. JOS ET PALAUTA LAITETTA EDELLÄ MAINITUN AJAN KULUESSA, OSOITAT HYVÄKSYVÄSI EDELLÄ OLEVAT EHDOT JA LUOVUT KAIKISTA OIKEUKSISTASI VAATIMUKSIIN YHTIÖTÄ VASTAAN EDELLÄ MÄÄRITETYIN EHDOT.

www.schuberth.com